

Installationsguide Digital-TV med CA-modul

1. Börja med att se till att antennkabeln är ansluten från vägguttaget direkt till din TV. Har du tidigare haft en fristående digitalbox flyttar du antennkabeln från den till TV-apparaten.
2. Sätt i CA-modulen tillsammans med kortet (se bild nedan) på baksidan av din TV. Etiketten på modulen ska peka bakåt, annars kommer CA-modulen inte att passa.
3. Gå sedan in i TVns inställningar och gör en automatisk kanalsökning. Har sökningen gjorts rätt så ska 93 digitala kanaler hittas och 24 analoga kanaler. Hittar inte din TV några kanaler, kan en manuell eller avancerad sökning behöva göras. Lägg in nedanstående exakta värden:

Startfrekvens: 410.000 Mhz
Stopfrekvens: 618.000 Mhz
Frekvenssteg: 8 Mhz
Symbolhastighet: 6.900
Modulering: QAM 256
Nätverksid: 8



OBS! Har du en Samsung TV görs sökningen enligt nedan.

Gå in på inställningar, välj sedan utsändning
Välj autoinställning och tryck sedan start
Välj att söka in via "Kabel"
Sök endast efter digitala kanaler
Val av operatör: Övriga
Sökläge: Snabb
Nätverk: Manuell
Frekvens: 410.000/410.0
Modulering: QAM 256
Symbolhastighet: 6.900
Nätverks-ID: 8

Äger du en Samsung TV och inte hittar vart modulen ska sitta kan en adapter behövas, kontakta vår kundtjänst om du är osäker. Adapter kan köpas på de flesta hemelektronikbutiker, vi rekommenderar att gå till den butik där du köpt TV-apparaten då du eventuellt kan få en adapter kostnadsfritt.